

Ligação entre Rocrail e a Marklin Central Station II

(Por Tiago Lobo Dias - www.lobodias.com - Tiagolobodias@gmail.com)

Este pequeno manual serve para ajudar a fazer a ligação entre o software Rocrail e uma maquete de ferromodelismo que use a Central Station II da Marklin (CS2). O manual pode ajudar a fazer a ligação a outros sistemas mas está focado para a CS2.

Introdução ao Rocrail:

O Rocrail é uma aplicação de "open source" que tem como objectivo controlar uma maquete de ferromodelismo partindo de um ou mais computadores. O Rocrail usa dois programas, um como servidor e outro como cliente e que podem ou não estar no mesmo computador. Podemos usar um único computador ligado ao layout (maquete) ou pode controlar o layout por mais que um computador na sua rede ou até mesmo via internet por meio de um interface para a Web que lhe permite controlar o layout.

O programa servidor (Rocrail) corre num computador ligado ao layout (por cabo ou wireless) e suporta várias controladoras como as Central Station, Uhlenbrock's Intellibox, DigiTrax LocoNet, Lenz XPressNet, RocoNet, ligações SRCP como as DDL/DDW e muito mais. Dê uma vista de olhos nas estações de comando disponíveis: supported Command Stations.

http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=controllers-en&DokuWiki=389643ee425e04b47307e3d9ad4d1b89

O programa cliente (Rocview) liga-se ao servidor pela sua rede. O programa cliente também serve para planear layouts (para isso não necessita do programa servidor).

Basicamente o programa servidor (Rocrail) faz a ligação do PC ao layout e o programa (Rocview) faz de interface gráfico para o utilizador. O utilizador dá os comandos/ordens no Rocview via uma interface gráfica (botões, menus etc...) que por sua vez passa essa ordem para o Rocrail que a transforma em comandos que sejam interpretados pelo layout. A sequência será: Rocview - Rocrail – Layout

Nota:

- O software chama-se Rocrail, mas na realidade é composto por Rocrail+Rocview.

- O Rocrail é um programa de "command prompt" sem qualquer aspecto gráfico. Para o utilização com a CS2 que é o nosso caso, este programa corre em Background sem termos necessidade de interagir com ele directamente, o Rocview encarrega-se disso.

- O Rocrail/rocview está disponível em Windows, Linux e Mac OS

Pode fazer download do programa Rocrail+Rocview aqui: https://launchpad.net/rocrail/+download
(para um suport completo com a CS2 tem de fazer download da versão: version 1.2 (ou superior), revisão 231 (ou superior)

Material necessário:

Podemos ligar o PC com a CS2 directamente mas não estou bem certo dos parâmetros necessários, por isso vou falar apenas da ligação com router. O material necessário é:

- Central Staion II Marklin
- 1 PC com Windows, Linux ou então um Mac .
- Software Rocrail
- Router
- 2 cabos RJ45 ou caso tenha ligação wireless 1 cabo RJ45

Para fazer testes convêm pelo menos ter um pouco de linha e uma locomotiva para poder testar o básico. É aconselhável ter a Central Station com o firmware actualizado.

Ligações:

- Ligar o Router á CS2 via cabo RJ45



- Ligar o Router ao PC via cabo RJ45 (se tem wireless não necessita de cabo como é obvio)

(o cabo que falo é mesmo cabo que usamos numa ligação de rede, atenção não pode ser cabo cruzado)

- Não vou falar da ligação da CS2 á linha pois essa já deve ser do seu conhecimento, caso não seja consultar o manual da CS2 Marklin

Arranque:

(convêm ser sempre nesta sequência)

- A primeira coisa a fazer é ligar a CS2 e fazer o seu arranque normalmente

- Ligar o router, no meu caso é um Belkin. Configurar o router para atribuir IP automaticamente. No meu caso o Router atribui IPs começando em 192.168.2.2. O router tem de atribuir um IP á CS2 e ao PC, e necessitamos de dizer ao PC qual o IP da CS2 de modo que ligamos 1º o router com o Pc desligado para garantir que o 1º IP atribuído é para a CS2, digamos que lhe atribui o 192.168.2.2 se ligarmos depois o PC o router vai lhe atribuir o 192.168.2.3.

Pode verifica no seu router quais os IPs que este já atribuiu

- Verificar na CS2 se o IP foi atribuído: ir a setup, escolher o icon de configuração e verificar se o IP aparece, se o "certo" não estiver marcado em "Start Gateway", carregue para o marcar. Convem estar na opção "automatico" (em cima no ecrã), mas podemos tirar esta opcção e "forçar" o IP.



- Ligar o PC, não necessita obrigatoriamente de ser ligado depois da CS2 apenas necessita é de ligar o cabo de rede (ou activar wireless se for o caso) depois da CS2 arrancar para o IP ser atribuído ao PC depois da CS2.

Setup do Rocview:

Iniciar primeiro o rocrail, e iniciar de seguida o rocview. Se não iniciarmos o rocrail primeiro as opções de configuração não vão aparecer no rocview.

Ir a File-Properties e seleccionar o tab controller

Rocrail Properties
General Trace Service Automatic Controller
vcs-1 - virtual
New
barjut 🔽 Add
<u></u>
OK Cancel Apply

Seleccionar VCS-1 – Virtual e faça delete para apagar esta ligação default, a seguir use o pull down menu (em baixo de new) e escolha "mCS2" e faça add. Vai obter:

	opendie				
General	Trace	Service	Automatic	Controller	
NEW - I	mcs2				
De	lata	Prope	urties		
		Пторе	1003		
New					Add
New p50				<u> </u>	AUU
New p50					AUU

Seleccione New – mCS2 e faça properties. Na janela que lhe aparecer, mude o nome para algo mais simples como por exemplo: CS2 e meta no Hostname o numero do IP que o router atribuiu á CS2.

	Ecos	×
	Interface ID SE Hostname 192.168.2.2 Port 0	
Dek	OK Cancel	
p50	Add	1

Deixe estar a "Port" a 0.

E pronto para fazer a ligação com a CS2 não é necessário fazer mais nada. Agora temos apenas de fazer um restart para as alterações tomarem efeito. Para fazer um restart, desligue o Rocview e no Rocral faça "Q" + "Enter" de modo ao Rocrail guardar configurações e Logs.

Correr o Rocrail e o Rocview:

(depois de feito o processo de setup)

Como já vimos em cima o Rocrail tem de ser lançado antes do Rocview. Execute então o Rocrail, deverá ver qualquer coisa semelhante a umas linhas como as seguintes no ecrã:

De seguida deverá ver linhas com valores em Hexadecimal a passar.

Agora execute o Rocview, e a ligação com a Central Station será efectuada.

Para verificar se a ligação está bem feita o melhor a fazer é simplesmente On/Off, para tal utilize o icon com o desenho de uma lâmpada.



Ligando/desligando neste icon o Rocview informa o Rocrail do comando a efectuar e este fornece a ordem á CS2 que vai fazer o ligar/desligar tal e qual quando utilizamos a barra de Stop. Se ao carregarmos neste icon a CS2 não ligar/desligar e por sua vez não acender e apagar a luz do stop é porque a ligação não está bem efectuada e não vale a pena tentar comunicação com locomotivas nem mais nenhum componente. Provavelmente o erro será naatribuição do IP, é o erro mais comum, tente desligar tudo e ligar tudo de novo fazendo com que o router atribua o IP para a CS2 e que esse IP apareça no Setup da CS2.

Configurar Locomotivas Marklin MFX:

Faça apenas este passo depois de verificar que a CS2 está a responder bem ao comando On/Off do rocview.

Apenas tenho locomotivas Marklin MFX, pelo que não sei bem como se configuram as restantes. Mas para as MFX a configuração é a seguinte:

- Fazer um backup da CS2 para uma PEN via porta USB:

- Meter uma PEN drive na entrada de USB
- ir a Setup escolher USB

- carregar no Backup e esperar uns segundos para a CS2 fazer o backup (O objectivo é apenas de retirar os endereços das locomotivas da CS2)

Central Station		control (
Backup	Restore data	internal
		USB Stick
Update program	Restart	
Shutdown	Calibrate	
CS Info	ormation Vers	aron.
		BR 64 250

- Meter a Pen no PC e procurar pelo directório: "CS\backup" e pelo ficheiro: lokomotive.CS2, editar o ficheiro e procurar pelo nome das locomotivas: No meu caso tinha uma BR 03:

lokomotive .uid=0x4005 .name=<u>BR 03</u> .adresse=0x3 .typ=mfx .sid=0x5

a linha "sid=0x5" é o endereço que precisa , o valor está em hexadecimal, normalmente é o numero á direita do X que conta, neste caso 5 o que significa que a locomotiva BR 03 está no endereço 5.

Com este valor temos agora que ir ao Rocview e inserir este valor nas propriedades da locomotiva. Os restantes valores não mexa, inicialmente para configurar a locomotiva não é necessário mais nada.

2			BR 03 DB
ndex Gene	eral Interfa	ice Details Fund	tions Multiple L 💻
Address	5	Interface ID	
	Bus	0	
Protocol		verDefined 💌	
Protocol version		1	
Decoder steps		14	
Number of F	unction	4	
V_Min	10	V_RMin	0
V_Mid	50	V_RMid	0
V_Max	100	V_RMax	0
/_Step	0	V_Mode 🔽 F	ercent
Mass	0	_	✓ Regulated
	DoFoult		

Configurar Turnouts (agulhas) que tenham 74460 Digital Decoder

No meu caso tenho os turnouts (agulhas) com o motor e decoder digital:

74460 Digital Installation Decoder (faz a descodificação digital informando a CS2 da localização da agulha)



74490 Electric Turnout Mechanism (recebe a ordem do decoder e faz o movimento mecanico da agulha (esquerda/direita)



Os dois componentes ligam-se por baixo da agulha, os unicos cabos são os visiveis na imagem do 74460.

Para configurar o Turnout no Rocview: (Não tente configurar o turnout sem o mesmo estar a funcionar primeiro no layout real)

- Selecçionar no Menu de cima a opção Track Plan e escolher Edit Plan
- Carregar com o botão direito no layout
- Escolher Turnout e a direcção, esquerda/direita
- Introduzir um nome quando pergunta "Enter ID"
- O turnout aparece na maquete, pode agora rodar o simbolo para melhor se encaixar no layout.
- Aceder ás propriedades carregando com o botão direito em cima da peça

O seguinte quadro vai aparecer, aqui não precisa de fazer nada.

ID	Turnout 4
Block ID	
Locked by	<pre></pre>
State	turnout
Туре	Turnout
Accessory#	
	C Left C Right
🗖 Raster	Road Actions
-Save positi	ion

- Escolha agora o tab "Interface", vai lhe aparecer o quadro em baixo:

Interface ID	
Bus	
Protocol	Default
Address	0
Port	4
Gate	
🗖 Single Gate	Invert
Address	0
Port	0
	🗖 Invert
	0

- Aqui apenas precisa de meter o endereço do turnout no campo "Port", deixe estar o Address a "0". O endereço do turnout é o que está na CS2 na opção "keyboard", neste exemplo estamos a configurar o 4º turnout no endereço 4. (na imagem em baixo é o 4 a contar de cima .



E pronto não é preciso mais nada, o turnout deve ficar a funcionar perfeitamente.



Configurar Light signals da serie Marklin 76xxx

Neste exemplo vamos configurar o sinal luminoso Marklin 76391

Para configurar o light signal no Rocview:

(Não tente configurar o o light signal sem o mesmo estar a funcionar primeiro no layout real)

- Selecçionar no Menu de cima a opção Track Plan e escolher Edit Plan

- Carregar com o botão direito no layout

- Escolher Signal

- Introduzir um nome quando pergunta "Enter ID"

- O Signal aparece na maquete, pode agora rodar o simbolo para melhor se encaixar no layout.

- Aceder ás propriedades carregando com o botão direito em cima da peça

O seguinte quadro vai aparecer, aqui não precisa de fazer nada.

gnal Si	nal Luz 9	
Index	General Location Interface Details	
	ID Sinal Luz 9	
Descr	ption	_
Pla		-
DIC		
Rout	IDs	
	State green	
∏ R⁄	ad	
Acti	ons	
	OK Cancel Ap	ply

- Escolha agora o tab "Details", vai lhe aparecer o quadro em baixo:

C s C t	al type — iemaphore ight signal	, s	Signification C Distant Main sin C Shuntir	on sig gna ng s		
Aspect	s (73 (7	<mark>а</mark> Г	Dwarf	erns		
Aspect:	REE	Address	:	YELL	OW Addre	ess:
	@ R1	C G1	C N	• R2	C G2	C N
Green	1.1.1.1.1					
Green Red	© R1	C G1	C N	@ R2	C G2	CΝ
Green Red Yellow	© R1	C G1	C N C N	© R2	C G2	C N

- Escolha no "Aspects" o numero de luzes do sinal, neste caso é 2.
- Escolha agora o tab "Interface", vai lhe aparecer o quadro em baixo:

0			
Iotorola 💌]		
Port	Gate		
1 9	red	C green	
	And the second s		
	-Gate		
9	C red	🕫 green	
		2	
	Gate		
0	Cred	G green	
1970	1.00	- groon	
	Gate		
1	(• red	C green	
	ne	-10	
	0 Iotorola Port 9 9 0 0 0 0 0	0 Totorola ▼ Port Gate 9 Gate 7 red 9 Gate 7 red 0 Gate 7 red 0 Gate 7 red	0 Iotorola ▼ Port Gate 9 Gate 9 Gate C red ⓒ green 0 Gate C red ⓒ green 0 Gate C red ⓒ green

- Neste exemplo o sinal é de apenas 2 luzes, vermelho-verde, mas existem sinais com 3 e 4 luzes, ainda não testei com mais de 2 mas julgo que o procedimento seja o mesmo. Apesar do sinal do exemplo ser vermelho-verde, temos no ecran de setup 4 luzes que temos que preencher por ordem: se o sinal tem 2 luzes preenchemos o Red e o Yellow, se tem 3 luzes o Red, Yellow e Green se tem 4 preenchemos todos. Por isso neste caso vamos preencher o Red e Yellow (apesar de não serem as cores do sinal), metendo o endereço do sinal "9" que é o endereço que está na CS2, (ver imagem em baixo, contase de cima para baixo e da esquerda para a direita) no Red e no yellow.



E pronto não é preciso mais nada, o sinal deve ficar a funcionar perfeitamente.

Configurar Uncouplers (desengatadores)



A configuração do uncoupler é muito semelhante á do Turnout (agulha).

Para configurar o uncoupler no Rocview:

(Não tente configurar o uncoupler sem o mesmo estar a funcionar primeiro no layout real)

- Selecçionar no Menu de cima a opção Track Plan e escolher Edit Plan
- Carregar com o botão direito no layout
- Escolher Turnout e de seguida uncoupler
- Introduzir um nome quando pergunta "Enter ID"

- O uncoupler aparece na maquete, pode agora rodar o simbolo para melhor se encaixar no layout.

- Aceder ás propriedades carregando com o botão direito em cima da peça
- O seguinte quadro vai aparecer, aqui não precisa de fazer nada.

ID	Decoupler 34
Block ID	
Locked by	<free></free>
State	turnout
Туре	Decoupler
Accessory#	1
	Direction C Right
Raster	Road Actions
Save positio	n

- Escolha agora o tab "Interface", vai lhe aparecer o quadro em baixo:

- Aqui apenas precisa de meter o endereço do turnout no campo "Port", deixe estar o Address a "0". O endereço do turnout é o que está na CS2 na opção "keyboard", neste exemplo estamos a configurar o uncoupler com o endereço 34 presente na 3ª página do Keyboard da CS2 (cada página tem 16).